

Checkliste Skibindung und Skischuh:

	Materialzustand, Risiko	Vorgabe, Empfehlung
Skibindung / Alter	Mit zunehmendem Alter und Gebrauch verliert das Federsystem der Skibindung an Spannung. Der Weichmacher entweicht aus dem Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse kann brechen.	Mind. 1 x jährlich die Bindungseinstellung und die Bindungsfunktion durch den Sportfachhandel mit einem elektronischen Bindungsprüfgerät überprüfen lassen; 8-10 Jahre alte Skibindungen sind zu ersetzen bzw. auszutauschen;
Kompatibilität Skischuh / Skibindung	Nicht jede Skibindung ist mit jedem Skischuh kombinierbar. Alpinbindung / Alpinskischuh Tourenbindung / Tourenskischuh Pinbindung / Pinskischuh Kinderbindung / Kinderskischuh WTR/Gripwalk	Die Kompatibilität ist entsprechend vom Sportfachhandel zu prüfen
Geeigneter Einstellbereich / Skala	Entsprechend der körperlichen Konstitution, dem Alter und dem skifahrerischen Können ist die Bindung individuell einzustellen. Die exakte Halte- und Auslösefunktion der Bindung hängt von der möglichst mittigen Einstellung der Bindungsfeder ab.	Der Einstellbereich der Skibindung ist so zu wählen, dass der individuelle Einstellwert im mittleren Bereich der Bindungsskala liegt. Einstellungen im unteren bzw. oberen Grenzbereich der Skala beeinträchtigen die korrekte Funktionsweise der Skibindung
Bindungseinstellung mit beiden Skischuhen (rechts und links)	Die Funktion einer Skibindung ist abhängig von der Sohlenlänge des Skischuhs und deren Beschaffenheit. Die rechte und linke Skischuhschale kann unterschiedlich groß sein bzw. unterschiedlich abgelaufen sein.	Einstellung immer mit beiden Skischuhen (rechts und links) Rechts- / Links-Kennzeichnung der Ski entsprechend der Bindungseinstellung Ski dann nicht tauschen
Defektes Bindungsgehäuse fehlende Anbauteile Skibremse/Stopper	Das Bindungsgehäuse kann mit zunehmendem Alter brechen. Das Schauglas der Einstellskala kann defekt sein Der Stopper/die Skibremse kann defekt oder verbogen sein.	Gebrochene Bindungen, Bindungen mit defekter Einstellskala, Bindungen mit defekter, o. verbogener Skibremse und fehlenden Anbauteilen dürfen nicht mehr eingestellt werden und sind auszutauschen.
Skischuh/Alter Defekte Kunststoffschale des Skischuhs	Mit zunehmendem Alter und Gebrauch entweicht der Weichmacher aus der Kunststoffschale des Skischuhs. Die Skischuhschale kann brechen. Die Passform des Skischuhs lässt nach. Die Skischuhsohle ist abgelaufen	Mind. 1 x jährlich beim Bindungscheck beide Skischuhe durch den Sportfachhandel überprüfen lassen 8-10 Jahre alte Skischuhe sind auszutauschen; stark abgelaufene Sohlen beeinträchtigen die Funktion der Skibindung und sind auszutauschen, sofern möglich;

Ausführliche Hinweise und Tipps zum Gebrauch, Pflege und Abnutzung der Skiausrüstung finden Sie im *DSV aktiv*-Handbuch für Skiverkäufer und Skimonteure und unter www.ski-online.de.